

Koller Sägerei AG

Hauptstr. 95

5056 Attelwil

Tel. 062 726 23 13

Fax. 062 726 28 13



Merkblatt für Vollmassivholzbodenriemen!

Um Probleme mit unserem einzigartigen Naturprodukt zu vermeiden, bitte wir alle Verarbeiter folgende Punkte zu beachten:

- Bei Bestellung angeben, ob der Boden geklebt, geschraubt oder schwimmend verlegt wird.
- Breite der Riemen sollt optimal zwischen 9 und 12 cm liegen.
Für Spezialböden, auf Anfrage auch Breiten bis 380mm erhältlich!
- Falls Rift / Halbrift erwünscht, bitte bei Offerte und Bestellung angeben
- Definitiver Liefertermin muss vor dem hobeln nochmals bestätigt werden!
- Falls Lagerung nötig, immer im Raumklima.(ca. 20°C+50% Luftfeuchte)
- Einbau-Räume müssen ebenfalls Raumklima auf weisen!
Spezielle Vorsicht bei frischen Unterlagsböden oder Abrieb!!!
Zusätzlich mit Hygrometer messen!!!
- Riemen wenn möglich nach Anlieferung 1-2 Tage anklimatisieren.
- Den Einbau innerhalb einer Woche nach Produktion beendet haben.
- Schleifen ist nach dem Verlegen zwingend! Ausser bei Riemen mit Fas.
- Schwundmass kann nach Sia 265 auftreten und muss in dessen Rahmen toleriert werden!